

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa	Emitido:
			ENVASE	Página: 1 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

PRECAUCIONES

- EVITAR EL INGRESO AL AREA DE TRABAJO SI PRESENTA SINTOMAS DE ENFERMEDAD Y/O HERIDAS EXPUESTAS SEGUN PPRO-213 VIGENTE. - USAR DURANTE EL PROCESO EL UNIFORME COMPLETO CON GUANTES, MASCARILLA, LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECTORES AUDITIVOS SI FUERA NECESARIO. - EVITAR EL CONTACTO DE LOS INSUMOS O EL GRANEL CON LA PIEL Y LOS OJOS. - CUIDAR SUS IMPLEMENTOS DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PERSONAL. - CONTROLAR QUE SUS COMPAÑEROS HAGAN LO MISMO. - CONTROLAR QUE SUS COMPAÑEROS REALICEN LO MISMO.	VERIFICADO POR:	FECHA:
---	-----------------	--------

NOTAS IMPORTANTES DURANTE EL PROCESO

- USAR EN EL PROCESO SOLAMENTE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE ACERO INOXIDABLE U OTRO MATERIAL LIMPIOS Y SANITIZADOS. - VERIFICAR QUE EL GRANEL TENGA LA APROBACION DE CONTROL DE CALIDAD O CONTROL DE PROCESO, SEGUN APLIQUE. - EVITAR MALTRATAR EL PRODUCTO Y MATERIALES DURANTE EL PROCESO DE ENVASE. - EL PRODUCTO ES ALTAMENTE SENSIBLE A LA HUMEDAD, CONTROLAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ITEM 3 DE CONDICIONES AMBIENTALES. - CONTROLAR LA HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA Y EL SELLADO SEGUN IPRO-I200 E IPRO-P213. - LOS VISTOS BUENOS (V°B°) SERAN REALIZADOS Y REGISTRADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL JEFE O SUPERVISOR DE SECCION, QUIEN DEBERA REVISAR QUE LA DATA REGISTRADA SEA CONTEMPORANEA SEGUN EL POE PDSG-202 VIGENTE.	VERIFICADO POR:	FECHA:
---	-----------------	--------

1.-EQUIPOS / INSTRUMENTOS / MATERIALES

(Colocar check en caso de conformidad)

Descripción	Código	Código de referencia	☒
BALANZA-Macs-MACSO15A/W	40000001	ACO-BAL-07	
BALANZA-Ohaus-T21P	40000005	ACO-BAL-13	
BALANZA-Ohaus-R31P3	40000011	ACO-BAL-25	
SACHETEADORA EASY PACK	10001572	ACO-E78	
FAJA TRANSPORTADORA N° 9	10002901	ACO-E096	
CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE	ACO-UG-E05	-	

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa		Emitido:	
			ENVASE		Página: 2 de 9	
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S					Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB	
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por			Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM			Inicio: Fin:

Descripción	Código	Código de referencia	☒
VERIFICADO POR:	FECHA:		

2.-INSUMOS

(Colocar check en caso de conformidad)

Descripción	Código	Cantidad	UM	Cant. Recib.	UM (CP)	Bulto	☒
EVACLEAN PVO	5000001109	390.000	kg				
PALUPOL 250mm EVACLEAN PVO S H v.1	1100012763	17.500	kg				
VERIFICADO POR:				FECHA:			

3.-CONDICIONES AMBIENTALES

- TEMPERATURA (15 °C - 25 °C)
- HUMEDAD RELATIVA (Menor a 45%)

4.-PROCEDIMIENTO

4.1.-DOCUMENTACION (Colocar check en caso de conformidad)

4.1.1.-	FECHA / HORA INICIO :		☐
4.1.2.-	VERIFICAR EN LA ETIQUETA DE LIMPIO (FPRO-201 VIGENTE) QUE LA FECHA DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y SALAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ANTES DE INICIAR SU OPERACION, REGISTRANDO EN EL FORMATO (FPRO-205 VIGENTE), ADEMAS DE VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES Y/O UTENSILIOS A EMPLEAR.		☐
4.1.3.-	VERIFICAR EL DESPEJE DE LINEA / SALA SEGUN IPRO-P212 VIGENTE Y REGISTRAR LA VERIFICACION DE DESPEJE DE AREAS ESPECIFICAS EN EL FORMATO FPRO-237 VIGENTE.		☐
4.1.4.-	VERIFICAR LA ORDEN DE ENVASE Y LA CONFORMIDAD DE ENTREGA DE LOS MATERIALES Y/O INSUMOS DE ACUERDO A LA FORMULA.		☐
4.1.5.-	REGISTRAR LA INFORMACION REQUERIDA SOBRE EL PROCESO EN LOS REGISTROS DE SALA Y MAQUINA, SEGUN PPRO-200 VIGENTE.		☐
4.1.6.-	PREPARAR LOS ROTULOS DE IDENTIFICACION DE SALAS Y MAQUINAS CON LOS DATOS DEL PRODUCTO A TRABAJAR SEGUN POE PPRO-200 VIGENTE.		☐
4.1.7.-	VERIFICAR LOS REGISTROS DE CONTROL DE BALANZA, HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA Y PRESION DIFERENCIAL DEL AREA, SEGUN IPRO-I202 E IPRO-I200, VIGENTE.		☐

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			ENVASE	Página: 3 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.1.8.-	PREPARAR LOS FORMATOS PARA: LA VERIFICACION DE DATOS, LOTE Y FECHA DE EXPIRA EN BLISTERS/ FOLIOS Y SOBRES FACO-200 VIGENTE Y CONTROL DE HERMETICIDAD DE PRODUCTO ENVASADO FPRO-238 VIGENTE.	☐
4.1.9.-	PREPARAR EL FORMATO PARA EL CONTROL DE PESO FPRO-267 VIGENTE, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ICPR-P203 VIGENTE.	☐
4.1.10.-	FECHA / HORA FINAL:	

VERIFICADO POR:	FECHA:
------------------------	---------------

4.2.-PREPARACION DEL MATERIAL DE ENVASE

(Colocar check en caso de conformidad)

4.2.1.-	FECHA / HORA INICIO :		☐
4.2.2.-	RECEPCIONAR EL MATERIAL		☐
4.2.3.-	RECEPCIONAR EL PRODUCTO A GRANEL.		☐
4.2.4.-	PREPARAR EL MATERIAL DE ENVASE Y EL PRODUCTO.		☐
4.2.5.-	VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA DE LOS DATOS DE LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO A ENVASAR RESPECTO A LA ORDEN (NOMBRE DEL PRODUCTO, LOTE, NUMERO DE ORDEN, ETC.)		☐
4.2.6.-	VERIFICAR QUE EL PRODUCTO A ENVASAR TENGA LA APROBACION CORRESPONDIENTE.		☐
4.2.7.-	VERIFICAR LA CANTIDAD RECIBIDA CON RESPECTO A LA ORDENADA.		☐
4.2.8.-	INGRESAR EL MATERIAL AL AREA DE ENVASE Y COLOCARLO EN EL LUGAR RESPECTIVO.		☐
4.2.9.-	REGISTRAR EN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.		☐
4.2.10.-	FECHA / HORA FINAL:		☐

VERIFICADO POR:	FECHA:
------------------------	---------------

4.3.-PREPARACION DE LAS MAQUINAS O EQUIPOS

(Colocar check en caso de conformidad)

4.3.1.-	FECHA / HORA INICIO:		☐
4.3.2.-	PREPARAR LA SACHETeadora EASY PACK, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IACO-E210 VIGENTE.		☐
	MONTAR LA OLLA DOSIFICADORA.		
	COLOCAR LOS VASOS SUPERIOR (A) E INFERIOR (A) .		
	COLOCAR EL MECANISMO DE APOYO PARA LA CAIDA DEL PRODUCTO.		
	TAMAÑO DEL SOBRE LENGTH (161 mm):		
	VELOCIDAD DE LA MAQUINA (15 cpm- 30 cpm):		
	TEMPERATURA MORDAZA HORIZONTAL (135°C A 200°C):		

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			ENVASE	Página: 4 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.3.3.-	TEMPERATURA MORDAZA VERTICAL (135°C A 180°C):		
	EN SOBRES VACIOS (10 GOLPES) VERIFICAR:		
	SELLADO:		
	SOBRE x 1:		
	HERMETICIDAD:		
	N° DE LOTE:		
	FECHA DE EXPIRA:		
4.3.4.-	PREPARAR LA FAJA TRANSPORTADORA, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IACO-E204 VIGENTE.		
4.3.5.-	PREPARAR Y VERIFICAR LA BALANZA PARA EL CONTROL DE PESOS, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-I202 VIGENTE.		
4.3.6.-	PREPARAR EL CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-S214 VIGENTE.		
4.3.7.-	FECHA / HORA FINAL:		
VERIFICADO POR:			FECHA:

4.4.-ENVASE

4.4.1.-	CONDICIONES AMBIENTALES:	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>		Realizado Por					
Realizado Por									
	SECCION: ACONDICIONADO								
	LINEA / SALA:								
	TEMPERATURA (15 °C - 25 °C):								
	HUMEDAD RELATIVA (Menor a 45%):								
	FECHA / HORA:								
4.4.2.-	FECHA / HORA INICIO DEL ENVASE:								
4.4.3.-	ENCENDER LA MÁQUINA SACHETeadora EASY PACK, REGULAR EL FLUJO DE SALIDA DEL PRODUCTO.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Realizado Por	VB					
Realizado Por	VB								
	TAMAÑO DEL SOBRE LENGTH (161 mm):								
	VELOCIDAD DE LA MAQUINA (15 cpm- 30 cpm):								
	TEMPERATURA MORDAZA HORIZONTAL (135°C a 200°C):								
	TEMPERATURA MORDAZA VERTICAL (135°C a 180°C):								

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			ENVASE	Página: 5 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.									
4.4.4.-	TARAR LA BALANZA CON EL PESO PROMEDIO DE 20 SOBRES VACIOS.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		Realizado Por					
Realizado Por									
4.4.5.-	COLOCAR EN LUGAR VISIBLE Y CERCA DE LA BALANZA LOS PARAMETROS DE LOS PESOS DEL PRODUCTO A ENVASAR.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		Realizado Por					
Realizado Por									
4.4.6.-	LLENAR LA TOLVA DE LA SACHETeadORA EASY PACK CON EL PRODUCTO A TRABAJAR INCORPORANDO PROGRESIVAMENTE EL CONTENIDO DE LAS BOLSAS (20 KILOS)	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		Realizado Por					
Realizado Por									
4.4.7.-	MOVER LA PALANCA (SEGURO) PARA GIRAR LA OLLA DOSIFICADORA DE LA SACHETeadORA EASY PACK.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		Realizado Por					
Realizado Por									
4.4.8.-	REGULAR EL PESO A 111.6 g POR CADA SOBRE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por			<table><tr><td>VB</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	VB		
Realizado Por									
VB									
	AJUSTE DE DOSIFICACION:(Manual).								
	PESO MAXIMO INDIVIDUAL: 113.6 g/sobre.								
	PESO PROMEDIO: 111.6 g/ sobre								
	PESO MINIMO INDIVIDUAL: 109.6 g/sobre.								
	NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.								
4.4.9.-	EN (10) SOBRES CON PRODUCTO VERIFICAR.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por			<table><tr><td>VB</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	VB		
Realizado Por									
VB									
	SELLADO:								
	SOBRE x 1:								
	HERMETICIDAD:								
	N° DE LOTE :								
	FECHA DE EXPIRA:								
	NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.								
4.4.10.-	INICIAR CON EL PROCESO DE ENVASE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		Realizado Por					
Realizado Por									

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			ENVASE	Página: 6 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

VERIFICAR QUE DURANTE TODO EL PROCESO DE ENVASE NO HAYAN RESIDUOS DE POLVO, NI SOBRES DAÑADOS O ROTOS, QUE LA IMPRESION ESTE NITIDA Y LEGIBLE, PALPAR PARA VERIFICAR QUE LOS SOBRES NO ESTEN VACIOS. EL MATERIAL Y/O PRODUCTO DEFECTUOSO ES SEPARADO Y COLOCADO EN UN CONTENEDOR ROTULADO CON EL FORMATO DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA DESTRUCCION FPRO-235 VIGENTE.								
4.4.11.-	REALIZAR EL CONTROL DE PESOS AL INICIO Y CADA 60 MINUTOS DURANTE TODO EL PROCESO PARA ELLO SE DEBE DE PESAR EL CONTENIDO (PRODUCTO) DE CADA SOBRE. REGISTRAR EN EL FORMATO FPRO-267 VIGENTE SEGUN ICPR-P203 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.12.-	CADA HORA O CADA VEZ QUE SE CAMBIE EL PALUPOL, REALIZAR Y REGISTRAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD, SEGUN IPRO-P213 VIGENTE. CONTROL DE HERMETICIDAD DE PRODUCTO ENVASADO.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							
4.4.13.-	REGISTRAR LA HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AREA DE ENVASE AL INICIO Y CADA 60 MINUTOS DURANTE TODO EL PROCESO, REGISTRAR EN EL FORMATO FPRO-247 VIGENTE. SEGUN INSTRUCTIVO IPRO-I200 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.14.-	DURANTE TODO EL PROCESO DE ENVASE REGISTRAR EN LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE DATOS, LOTE Y FECHA DE EXPIRA EN BLISTER/FOLIOS Y SOBRES FACO-200 VIGENTE, CONTROL DE HERMETICIDAD EN PRODUCTO ENVASADO FPRO-238 VIGENTE, REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA FPRO-247 VIGENTE Y REGISTRO DE CONTROL DE PESOS FPRO-267 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.15.-	EN CASO DE INCREMENTO DE CAPACIDAD Y/O CAMBIO DE TURNO							
4.4.16.-	SI SE INCREMENTA LA CAPACIDAD DE LA LINEA Y/O HAY CAMBIO DE TURNO REPETIR LOS PASOS 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.10; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.13; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.16 Y REGISTRAR NUEVAMENTE A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ENVASADO DEL PRODUCTO.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> NOTA: REGISTRAR EL LAPSO PARA INGRESAR A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA, ESTO DEBE SER REALIZADO POR EL JEFE Y/O SUPERVISOR DE TURNO. NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							
4.4.17.-	EN CASO DE INCREMENTO DE CAPACIDAD Y/O CAMBIO DE TURNO							
4.4.18.-	SI SE INCREMENTA LA CAPACIDAD DE LA LINEA Y/O HAY CAMBIO DE TURNO REPETIR LOS PASOS 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.10; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.13; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.16 Y REGISTRAR NUEVAMENTE A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ENVASADO DEL PRODUCTO.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> NOTA: REGISTRAR EL LAPSO PARA INGRESAR A TODAS LAS PERSONAS DE LA LINEA, ESTO DEBE SER REALIZADO POR EL JEFE Y/O SUPERVISOR DE TURNO. NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa	Emitido:
			ENVASE	Página: 7 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.19.-	EL PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD INGRESA A LA SALA DE ENVASE Y REALIZA EL MUESTREO PARA LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES SEGÚN LA TABLA DE MUESTREO DEL POE PCPR-202 VIGENTE.	Realizado Por
	CANTIDAD MUESTREADA (SOB):	
	FECHA / HORA DE MUESTREO:	
4.4.20.-	DE SER NECESARIO, LIMPIAR LOS SOBRES CON PAÑOS LIMPIOS.	Realizado Por
4.4.21.-	CONDICIONES AMBIENTALES:	Realizado Por
	TEMPERATURA (15 °C - 25 °C):	
	HUMEDAD RELATIVA (Menor a 45%):	
	FECHA / HORA:	
4.4.22.-	FECHA / HORA FINAL DEL ENVASE:	
4.4.23.-	SET UP (POST - PROCESO)	
4.4.24.-	FECHA / HORA INICIAL DEL SET UP:	
4.4.25.-	PESAR EL MATERIAL SOBRANTE EN BUEN ESTADO PARA DEVOLUCION AL ALMACEN, SEGUN IPRO-P200 VIGENTE; PREVIAMENTE REVISADOS Y ROTULADOS.	Realizado Por
4.4.26.-	PESAR E IDENTIFICAR EL GRANEL DEFECTUOSO Y LOS REZAGOS DE MATERIALES QUE VAN PARA DESTRUCCION SEGUN IPRO-P211 VIGENTE, PREVIAMENTE REVISADOS Y ROTULADOS.	Realizado Por
4.4.27.-	ENTREGAR EL PRODUCTO Y LOS MATERIALES SOBRANTES AL ENCARGADO DE LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION DE LA ORDEN, SEGUN IACO-P210 VIGENTE.	Realizado Por
4.4.28.-	COLOCAR EL ROTULO POR LIMPIAR EN LA PUERTA DE LA SALA SEGUN PPRO-204 VIGENTE.	Realizado Por
4.4.29.-	REALIZAR EL DESPEJE DE LA SALA SEGUN IPRO-P212 VIGENTE.	Realizado Por VB
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.		

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			ENVASE	Página: 8 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.30.-	REALIZAR EL DESMONTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINAS.	Realizado Por
	HORA INICIO :	
	HORA FINAL :	
4.4.31.-	REALIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y/O UTENSILIOS EMPLEADOS DURANTE EL ENVASADO SEGUN LOS INSTRUCTIVOS INDICADOS EN LA PREPARACION DE MAQUINAS O EQUIPOS.	Realizado Por
4.4.32.-	REALIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA SALA DE ENVASE SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IACO-S200 VIGENTE.	Realizado Por
4.4.33.-	FECHA / HORA FINAL DEL SET UP:	
4.4.34.-	ENTREGAR LA DOCUMENTACION ORDENADA Y FIRMADA AL JEFE O SUPERVISOR DE SECCION.	

4.5.-RENDIMIENTO

4.5.1.-	CANTIDAD RECIBIDA (kg):	
4.5.2.-	PESO PROMEDIO/SOB (g):	
4.5.3.-	CANTIDAD RECIBIDA (SOB):	
4.5.4.-	MUESTRA PARA CONTROL DE CALIDAD (SOB):	
4.5.5.-	CANTIDAD ENTREGADA (SOB):	
4.5.6.-	CANTIDAD OBTENIDA (SOB) (4.5.5 + 4.5.4):	
4.5.7.-	MERMA DE ENVASE (SOB) (4.5.3 - 4.5.6):	
4.5.8.-	CALCULO DE RENDIMIENTO (%):	
	RENDIMIENTO (%) = $\frac{\text{CANT. OBTENIDA}}{\text{CANT. RECIBIDA}} \times 100$	
4.5.9.-	RANGO DE ACEPTACION (95% - 101%)	

5.-ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO EN PROCESO: ENVASE

ENSAYO	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
CARACTERISTICAS FISICAS		
DESCRIPCION (Aspecto)	Polvo granulado de color blanco	
PRUEBAS ESPECIFICAS		

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			ENVASE	Página: 9 de 9
EVACLEAN PVO SOB 109.6g S				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 3 484.000 SOB
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de ENVASE
5000000635	1101/1	12	Autorizado/ 2026-06-11 /KMORENOM	Inicio: Fin:

HERMETICIDAD	No debe observarse filtración en ningún sobre	
PESO PROMEDIO / PESOS INDIVIDUALES	111.6 g/sobre (109.6 - 113.6) g/sobre	
VERIFICADO POR:		FECHA:

6.-VERIFICACION DE FIRMAS

(Colocar check, según corresponda)

R	S	Nombre y Apellidos	Firma	R	S	Nombre y Apellidos	Firma

R: Realizado por, S: Supervisado por